



製品登録ガイド

デバイスとサービス

改定日 : 2010 年 4 月 29 日

WATCHGUARD について

WatchGuard は、徹底的防御および規制コンプライアンスを満たすための、手ごろなオールインワン ネットワークおよびコンテンツ セキュリティ ソリューションを提供します。WatchGuard XTM 製品は、スパムやウイルス、マルウェア、侵入からネットワークを保護するために、ファイアウォール、VPN、GAV、IPS、スパムブロック および URL フィルタリングを組み合わせます。最新製品の XCS は、Eメールとウェブコンテンツのセキュリティおよびデータ損失防止を提供します。WatchGuard 高拡張性ソリューションは、中小企業から従業員 1 万名以上の企業に至るまで適切なサイズのセキュリティを提供します。WatchGuard は、高速実装、包括的な管理およびレポーティングツールの機能を持つ、簡単かつ信頼性の高い、ロバストセキュリティ アプライアンスを構成します。世界中の多くの企業は、効率や生産性を犠牲にすることなくセキュリティを最大化するために、弊社の署名レッドボックスを活用しています。

詳細については、お電話（206.613.6600）でお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイト www.watchguard.com をご覧ください。

住所

505 Fifth Avenue South
Suite 500
Seattle, WA 98104

サポート

www.watchguard.com/support
米国およびカナダ +877.232.3531
その他すべての国と地域
+1.206.521.3575

販売

米国およびカナダ +1.800.734.9905
その他すべての国と地域
+1.206.613.0895

WatchGuard 製品の登録

WatchGuard 製品や LiveSecurity サービスを登録するには、WatchGuard ウェブサイトの WatchGuard Activation Center（製品登録センター）ページをご利用ください。製品登録の手順は、登録する製品のタイプによって異なります。本ガイドでは、全製品に適用される一般的な情報と手順、および製品別に適用される個別情報について説明します。

始める前に、以下の情報を確認する必要があります。

- WatchGuard アカウント用のユーザー名とパスワード
- お使いの製品のシリアル番号とライセンス・キー
- 製品に付ける分かりやすい名前

一般的な製品登録の手順

製品登録の手順は、ユーザーが選択するデバイスやサービスのタイプによって異なります。本ガイドでは、製品登録の手順はデバイス（WatchGuard XTM 1050 など）用、サービス（spamBlocker など）用の 2 セクションに分かれています。製品登録手順で解説されているページや情報の順序は、デバイスのタイプやサービスによって異なることがあります。デバイスやサービスによっては、以下の説明にあるページや情報の一部が該当しない場合もあります。一部のウェブページには、対応するヘルプシステムへのリンクや他のウェブページを開くリンクが含まれています（例：フィーチャー・キー）。

WatchGuard デバイスの製品登録

1. ウェブ・ブラウザを開いて、WatchGuard ウェブサイトの Activation Center（製品登録センター）<https://www.watchguard.com/activate> を開きます。
ウェブサイトにログインしていない場合は、Activation Center を開く前にログインする必要があります。ログインすると、Enter Serial Number or License Key（シリアル番号またはライセンス・キーの入力）ページが表示されます。
2. シリアル番号またはライセンス・キーをそのまま入力またはペーストします。ハイフン（-）も含めて入力またはペーストします。
シリアル番号は製品のラベルに記載されています。
3. **Continue**（続行）をクリックします。

注

Previous（戻る）をクリックして前のページに戻ると、現在のページで入力したデータはすべて削除され、同じ情報をもう一度入力しなければなりません。

4. デバイスの製品登録手順に従って進み、完了します。次の説明は、必要事項を記入する際に参照してください。（順不同）

分かりやすい名前を付ける

デバイスを簡単に区別できるように、分かりやすい名前を付けることができます。名前に使用できる文字数は、最高 20 文字です。

製品に名前を付ける

デバイスを簡単に区別できるように、分かりやすい名前を付けることができます。名前に使用できる文字数は、最高 20 文字です。

情報を確認する

Firebox X e-Series デバイス

E メールアドレスが正しいことを確認し、間違っている場合は訂正します。

組織の分類

Firebox X e-Series デバイス

ユーザーの所属する組織を最もよく表している組織タイプを選択します。

輸出制限

ユーザーの所属する組織を最もよく表している組織タイプを選択します。

コミュニケーション設定

WatchGuard から E メールを受信する際の希望言語とメッセージ形式を選択します。

ソフトウェアの選択

30 日間試用する WatchGuard のセキュリティ サブスクリプションを選択し、そのチェックボックスにチェックマークを入れます。

30 日間無料トライアルの選択

30 日間試用する WatchGuard のセキュリティ サブスクリプションを選択し、そのチェックボックスにチェックマークを入れます。

エンドユーザー使用許諾契約

LiveSecurity サービスとソフトウェア・サービスの End User License Agreement (エンドユーザー使用許諾契約) をお読みください。オプションを選択してください。

- 使用許諾契約に同意する場合は、**I have read and I accept the End-User License Agreement.** (エンドユーザー使用許諾契約を読んだ上で同意します) を選択します。
- 使用許諾契約に同意しない場合は、**I decline the End-User License agreement.** (エンドユーザー使用許諾契約を拒否します) を選択します。

使用許諾契約に同意しない場合は、操作は続行できません。

フィーチャー・キーの取得

Firebox e-Series デバイス

フィーチャー・キーのテキストをコピーし、テキストファイルにペーストして、安全な場所に保存します。次に、WatchGuard System Manager (システム・マネージャー) または Fireware XTM Web UI (ウェブ UI) で、デバイスにフィーチャー・キーを適用します。詳しくは、WatchGuard System Manager (システム・マネージャー) または Web UI (ウェブ UI) のヘルプシステムを参照してください。

キーの取得と適用

キーの取得・適用方法はデバイスのタイプによって異なります。デバイス・タイプ別のセクションにある手順に従ってください。

XTM 2 Series、5 Series、8 Series、1050 デバイス

1. デバイスに接続するには、ウェブ・ブラウザを開いて `https://<お使いのデバイスの IP アドレス>:8080` を開きます。
XTM デバイスのデフォルト URL は `https://10.0.1.1:8080` です。
Fireware XTM Web UI Login (ウェブ UI ログイン) ダイアログボックスが表示されます。
2. **Username** (ユーザー名) ドロップダウンリストで、**admin** (管理者) を選択します。

3. **Passphrase** (パスフレーズ) テキストボックスで構成パスフレーズを入力します。
デフォルトの構成パスフレーズは `readwrite` です。
4. デバイスが構成されていない場合は、Web Setup Wizard (ウェブ設定ウィザード) が起動します。
 - 手順に従ってウィザードを完了します。
 - ウィザードにフィーチャー・キーを要求されたら、**Get Feature Key** (フィーチャー・キーの取得) をクリックします。
ウィザードが WatchGuard LiveSecurity ウェブサイトを開き、機能キーをダウンロードして適用します。デバイスが構成されている場合は、Fireware XTM Web UI (ウェブ UI) が表示されます。
 - **System > Feature Key** (システム > フィーチャー・キー) を選択します。
Feature Key (フィーチャー・キー) ページが表示されます。
 - **Get Feature Key** (フィーチャー・キーの取得) をクリックします。
デバイスが自動的に Live Security からフィーチャー・キーをダウンロードし、適用します。

SSL デバイス

1. **Download Your Feature Key** (フィーチャー・キーのダウンロード) をクリックします。
フィーチャー・キーが入っている ZIP ファイルを安全な場所に保存します。
2. フィーチャー・キーの ZIP ファイルを開きます。
3. Quick Setup Wizard (クイック設定ウィザード) でフィーチャー・キーをアップロードします。または WatchGuard SSL Web UI (ウェブ UI) で、**Monitor System > Feature Key** (モニター・システム > フィーチャー・キー) を選択してフィーチャー・キーをアップロードします。**Publish** (パブリッシュ) をクリックします。

XCS デバイス

1. WatchGuard XCS 管理インターフェースで、**Administration** (管理) タブを選択します。
2. **System > Feature Key** (システム > フィーチャー・キー) を選択します。
3. **Get Feature Key** (フィーチャー・キーの取得) を選択します。

お使いの XCS デバイスがインターネットに接続されていない場合は、フィーチャー・キーをコピーして **Feature Key > Update** (フィーチャー・キー > 更新) を選択すると、フィーチャー・キーがデバイスに適用されます。

手順完了後

お使いのデバイスの製品登録情報をお読みください。Software Downloads (ソフトウェアのダウンロード) ページへのリンクをクリックすると、デバイスで使用可能なオペレーティングシステム・ソフトウェアの新バージョンや、その他のソフトウェア・アプリケーションがあるかどうかを確認できます。

WatchGuard サービスの登録またはアップグレード

サブスクリプションサービスの登録や WatchGuard デバイスのアップグレードの手順は、デバイスのタイプによって異なります。お使いのデバイス・タイプに該当する手順を選択してください。

XTM 2 Series、5 Series、8 Series、1050 デバイス、XCS デバイス、SSL デバイス

1. ウェブ・ブラウザを開いて、WatchGuard ウェブサイトの Activation Center（製品登録センター）<https://www.watchguard.com/activate> を開きます。
WatchGuard ウェブサイトにログインしていない場合は、Activation Center を開く前にログインする必要があります。ログインすると、Enter Serial Number or License Key（シリアル番号またはライセンス・キーの入力）ページが表示されます。
2. ライセンス・キーをそのまま入力またはペーストします。ハイフン（ - ）も含めて入力またはペーストします。
ライセンス・キーは、ライセンス・キー発行の E メールまたはオンラインストアの受領書に記載されています。
3. **Continue**（続行）をクリックします。
Choose Product to Upgrade（アップグレードする製品の選択）ページが表示されます。
4. **Select product for this renewal or upgrade**（更新またはアップグレードする製品の選択）ドロップダウンリストから、アップグレードする製品を選択します。
アップグレード可能な製品のみが表示されます。
5. **Next**（次へ）をクリックします。
Confirm your Activation（製品登録の確認）ページが表示されます。
6. 情報がすべて正しいことを確認します。**Next**（次へ）をクリックします。
Confirm Your Information（ユーザー情報の確認）ページが表示されます。
7. E メールアドレスが正しいことを確認します。
正しくない場合、Change（変更）をクリックしてプロファイル情報を更新します。
8. エンドユーザー使用許諾契約を読むには、**End-User License Agreement**（エンドユーザー使用許諾契約）のリンクをクリックします。
End-User License Agreement が表示されます。
9. End-User License Agreement（エンドユーザー使用許諾契約）に同意する場合は、**I have read and I accept the End-User License Agreement**（エンドユーザー使用許諾契約を読んだ上で同意します）を選択します。
10. **Next**（次へ）をクリックします。
Retrieve and Apply Key（キーの取得と適用）ページが表示されます。
11. フィーチャー・キーを取得するには、ウェブページの手順を完了します。
詳しくは、前述の [WatchGuard デバイスの製品登録](#) セクションのデバイス・タイプを参照してください。
 - [XTM 2 Series、5 Series、8 Series、1050 デバイス](#)
 - [SSL デバイス](#)
 - [XCS デバイス](#)
12. **Finish**（完了）をクリックします。
Activation is complete（製品登録の完了）ページが表示され、今登録した WatchGuard 製品の詳細を読むことができます。

Firebox X e-Series デバイス

1. ウェブ・ブラウザを開いて、WatchGuard ウェブサイトの Activation Center（製品登録センター）<https://www.watchguard.com/activate> を開きます。
WatchGuard ウェブサイトにログインしていない場合は、Activation Center を開く前にログインする必要があります。ログインすると、Enter Serial Number or License Key（シリアル番号またはライセンス・キーの入力）ページが表示されます。
2. ライセンス・キーをそのまま入力またはペーストします。ハイフン（ - ）も含めて入力またはペーストします。
ライセンス・キーは、ライセンス・キー発行のEメールまたはオンラインストアの受領書に記載されています。
3. **Continue**（続行）をクリックします。
Choose Product to Upgrade（アップグレードする製品の選択）ページが表示されます。
4. **Which product do you wish to upgrade or renew**（アップグレードまたは更新する製品）ドロップダウンリストから、アップグレードする製品を選択します。
アップグレード可能な製品のみが表示されます。
5. End User License Agreement（エンドユーザー使用許諾契約）をお読みください。
6. エンドユーザー使用許諾契約に同意する場合は、**I have read and I accept the End-User License Agreement**（エンドユーザー使用許諾契約を読んだ上で同意します）を選択します。
7. **Activate**（製品登録）をクリックします。
Retrieve Feature Key（フィーチャー・キーの取得）ページが表示されます。
8. フィーチャー・キーのテキストをコピーし、テキストファイルにペーストして、安全な場所に保存します。
9. **Finish**（完了）をクリックします。
Activation Successful（製品登録の完了）ページが表示され、今登録した WatchGuard 製品の詳細を読むことができます。

