



# 제품 등록 안내

## 장비 및 서비스

---

개정: 2010년 4월 29일

---

## WATCHGUARD 소개

WatchGuard는 네트워크 및 콘텐츠 보안을 위한 합리적인 통합 솔루션으로서 고급 보호 기능을 제공하고 규제 기관의 규정을 준수하도록 도와 줍니다. WatchGuard XTM 제품군은 방화벽, VPN, GAV, IPS, 스팸 차단 및 URL 필터링 기능을 모두 제공하므로 스팸, 바이러스, 악성 프로그램, 침입으로부터 네트워크를 보호할 수 있습니다. 새로운 XCS 제품군은 전자 메일 및 웹 콘텐츠 보안 기능과 데이터 유실 방지 기능을 통합하여 제공합니다. WatchGuard 확장 솔루션은 소규모 기업부터 직원 수가 만 명 이상인 대기업에 이르기까지 적절한 보안을 제공합니다. WatchGuard는 빠르게 구현할 수 있고 포괄적인 관리 도구와 보고 도구를 제공하는, 간단하면서도 안정적인 강력한 보안 장치를 구축합니다. 전 세계 굴지의 대기업에서는 WatchGuard의 독자적인 레드 박스를 통해 효율성과 생산성을 유지하면서 보안을 극대화하고 있습니다.

기타 궁금한 사항이 있으시면 206.613.6600번으로 문의하시거나, [www.watchguard.com](http://www.watchguard.com)을 참조하십시오.

## 주소

505 Fifth Avenue South  
Suite 500  
Seattle, WA 98104

## 고객 지원

[www.watchguard.com/support](http://www.watchguard.com/support)  
미국 및 캐나다 +877.232.3531  
기타 지역 +1.206.521.3575

## 영업 부서

미국 및 캐나다 +1.800.734.9905  
기타 지역 +1.206.613.0895

---

# WatchGuard 제품 활성화

---

WatchGuard 제품이나 LiveSecurity 서비스를 활성화하려면 WatchGuard 웹 사이트의 WatchGuard Activation Center 페이지를 이용하시면 됩니다. 제품을 활성화하는 절차는 해당 제품 유형에 따라 다릅니다. 다음 부분에는 모든 제품에 적용되는 일반적인 정보와 절차 및 각 제품별로 적용되는 특정 정보가 나와 있습니다.

시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- WatchGuard 계정의 사용자 이름과 비밀번호
- 해당 제품의 시리얼 번호 또는 라이선스 키
- 해당 제품에 지정할 적절한 이름

---

## 일반적인 활성화 절차

---

제품을 활성화하는 절차는 선택한 장치나 서비스 유형에 따라 다릅니다. 여기서 설명하는 활성화 절차는 장치(예: WatchGuard XTM 1050)용 절차와 서비스(예: spamBlocker) 및 업데이트용 절차로 나뉩니다. 활성화 절차에서 나오는 페이지 및 정보의 순서는 해당 장치 유형 및 서비스에 따라 다를 수 있습니다. 각 장치 또는 서비스에 대한 모든 페이지와 정보를 다루지는 않습니다. 일부 웹 페이지에는 해당 지원 시스템으로 연결되는 링크나 다른 웹 페이지를 여는 링크(예: 피쳐 키)가 포함되어 있기도 합니다.

## WatchGuard 장치 활성화

1. 웹 브라우저를 열고 WatchGuard 웹 등록 사이트 (<https://www.watchguard.com/activate>)로 갑니다. *WatchGuard 웹 등록 사이트에 로그인하지 않았으면 로그인해야 나타납니다. 로그인한 상태이면 시리얼 번호나 라이선스 키를 입력하라는 페이지가 나타납니다.*
2. 시리얼 번호 또는 라이선스 키를 정확하게 입력하십시오. 하이픈을 포함시켜야 합니다. *시리얼 번호는 장치 레이블에 있습니다.*
3. **Continue(계속)**를 클릭합니다.

### 참고

---

**Previous(이전)**을 클릭하여 이전 페이지로 돌아갈 경우 현재 페이지에 입력한 모든 데이터가 삭제됩니다. 따라서 정보를 다시 입력해야 합니다.

---

4. 해당 장치에 대한 활성화 절차를 완료합니다. 다음은 필수 정보에 대한 입력 지침입니다. 이러한 옵션은 다른 순서로 표시될 수 있습니다.

#### 이름 지정

해당 장치를 쉽게 식별할 수 있는 이름을 입력합니다. 최대 20자까지 입력할 수 있습니다.

#### 제품 이름 지정

해당 장치를 쉽게 식별할 수 있는 이름을 입력합니다. 최대 20자까지 입력할 수 있습니다.

#### 정보 확인

##### *Firebox Xe-Series 장치*

사용자의 전자 메일 주소가 정확한지 확인합니다. 전자 메일 주소가 틀릴 경우 수정합니다.

## 업종

### *For Firebox X e-Series 장치*

사용자의 조직을 가장 잘 설명하는 조직 유형을 선택합니다.

## 수출 적격성

사용자의 조직을 가장 잘 설명하는 조직 유형을 선택합니다.

## 통신 설정

WatchGuard에서 발송하는 전자 메일에 대해 원하는 언어와 메시지 형식을 선택합니다.

## 소프트웨어 선택

30일 동안 평가해 보려는 WatchGuard 보안 서비스에 대해 해당 확인란을 선택합니다.

## 30일 평가판 선택

30일 동안 평가해 보려는 WatchGuard 보안 서비스에 대해 해당 확인란을 선택합니다.

## 최종 사용자 사용권 계약

LiveSecurity 서비스 및 소프트웨어 서비스에 대한 EULA(최종 사용자 사용권 계약)를 검토합니다. 옵션을 선택합니다.

- 사용권 계약에 동의할 경우 **I have read and I accept the End-User License Agreement(최종 사용자 사용권 계약을 읽었으며 이에 동의함)**를 선택합니다.
- 사용권 계약에 동의하지 않을 경우 **I decline the End-User License agreement(최종 사용자 사용권 계약에 동의 안 함)**를 선택합니다.

계약에 동의하지 않으면 계속 진행할 수 없습니다.

## 피쳐 키 가져오기

### *Firebox X e-Series 장치*

피쳐 키 텍스트를 복사하여 텍스트 파일에 붙여 넣은 다음 안전한 위치에 저장합니다. 그런 다음 WatchGuard System Manager 또는 Fireware XTM 웹 UI를 사용하여 피쳐 키를 해당 장치에 적용합니다. 자세한 내용은 WSM 또는 웹 UI 도움말 시스템을 참조하십시오.

## 키 검색 및 적용

피쳐 키를 가져와서 적용하는 절차는 해당 장치 유형에 따라 다릅니다. 해당 장치 유형에 대한 절차를 수행합니다.

### *XTM 2 Series, 5 Series, 8 Series, 1050 장치*

1. 장치에 연결하려면 웹 브라우저를 열고 `https://<장치의 IP 주소>:8080`으로 이동합니다.  
XTM 장치의 기본 URL은 `https://10.0.1.1:8080`입니다.  
*Fireware XTM Web UI Login(Fireware XTM 웹 UI 로그인) 대화 상자가 나타납니다.*
2. **Username(사용자 이름)** 드롭다운 목록에서 **admin**을 선택합니다.
3. **Passphrase(비밀번호)** 텍스트 상자에 구성 비밀번호를 입력합니다.  
기본 구성 비밀번호는 `readwrite`입니다.
4. 장치가 구성되어 있지 않을 경우 웹 설정 마법사가 시작됩니다.
  - 다음 절차에 따라 마법사 절차를 완료합니다.

- 피쳐 키를 가져오라는 메시지가 나타나면 **Get Feature Key(피쳐 키 받기)**를 클릭합니다.  
*마법사가 WatchGuard LiveSecurity 웹 사이트에 연결한 후 피쳐 키를 다운로드하여 적용합니다.*

장치가 이미 구성되어 있으면 Fireware XTM 웹 UI가 나타납니다.

- **System(시스템) > Feature Key(피쳐 키)**를 선택합니다.  
*Feature Key(피쳐 키) 페이지가 나타납니다.*
- **Get Feature Key(피쳐 키 받기)**를 클릭합니다.  
*장치가 Live Security에서 피쳐 키를 자동으로 가져와서 해당 장치에 적용합니다.*

#### SSL 장치

1. **Download Your Feature Key(피쳐 키 다운로드)**를 클릭합니다.  
*이 ZIP 파일을 피쳐 키와 함께 안전한 위치에 저장해야 합니다.*
2. 피쳐 키 파일의 압축을 풉니다.
3. 빠른 설정 마법사에서 피쳐 키를 업로드합니다.  
또는 WatchGuard SSL 웹 UI에서 **Monitor System(시스템 감시) > Feature Key(피쳐 키)**를 선택하고 피쳐 키를 업로드합니다. **Publish(게시)**를 클릭합니다.

#### XCS 장치

1. WatchGuard XCS 관리 인터페이스에서 **Administration(관리)** 탭을 선택합니다.
2. **System(시스템) > Feature Key(피쳐 키)**를 선택합니다.
3. **Get Feature Key(피쳐 키 받기)**를 선택합니다.

XCS 장치에서 인터넷에 연결할 수 없을 경우 피쳐 키를 복사한 다음 **Feature Key(피쳐 키) > Update(업데이트)**를 선택하여 장치에 피쳐 키를 적용합니다.

축하합니다!

장치에 대한 활성화 정보를 검토하십시오. 소프트웨어 다운로드 페이지로 연결되는 링크를 클릭하여 해당 장치에 대한 운영 체제 소프트웨어 최신 버전이나 다른 소프트웨어 응용 프로그램 최신 버전이 나왔는지 확인합니다.

---

## WatchGuard 서비스 또는 업데이트 활성화

WatchGuard 장치에 대한 구독 서비스 또는 업그레이드를 활성화하는 절차는 해당 서비스나 업그레이드가 적용되는 장치 유형에 따라 다릅니다. 해당 장치 유형에 맞는 절차를 선택하십시오.

### XTM 2 Series, 5 Series, 8 Series, 1050 장치, XCS 장치, SSL 장치

1. 웹 브라우저를 열고 WatchGuard 웹 등록 사이트 (<https://www.watchguard.com/activate>)로 갑니다.  
*WatchGuard 웹 등록 사이트에 로그인하지 않았으면 로그인해야 나타납니다. 로그인한 상태이면 시리얼 번호나 라이선스 키를 입력하라는 페이지가 나타납니다.*
2. 라이선스 키를 정확하게 입력하거나 붙여 넣습니다. 하이픈을 포함해야 합니다.  
*라이선스 키는 라이선스 키 안내 전자 메일이나 온라인 상점 영수증에 나와 있습니다.*
3. **Continue(계속)**를 클릭합니다.  
*Choose Product to Upgrade(업그레이드할 제품 선택) 페이지가 나타납니다.*
4. **Select product for this renewal or upgrade(업그레이드 대상 제품 선택)** 드롭다운 목록에서 업그레이드할 제품을 선택합니다.  
*업그레이드를 적용할 수 있는 제품만 목록에 나타납니다.*
5. **Next(다음)**를 클릭합니다.  
*Confirm your Activation(활성화 확인) 페이지가 나타납니다.*
6. 모든 정보가 정확한지 확인합니다. **Next(다음)**를 클릭합니다.  
*Confirm Your Information(정보 확인) 페이지가 나타납니다.*
7. 전자 메일 주소가 정확한지 확인합니다.  
정확하지 않을 경우 전자 메일 주소를 변경하고 프로필 정보를 수정합니다.
8. 최종 사용자 사용권 계약 내용을 읽어 보려면 **End-User License Agreement(최종 사용자 사용권 계약)** 링크를 클릭합니다.  
*최종 사용자 사용권 계약이 나타납니다.*
9. 최종 사용자 사용권 계약에 동의할 경우 **I accept the End-User License Agreement(최종 사용자 사용권 계약에 동의함)** 확인란을 선택합니다.
10. **Next(다음)**를 클릭합니다.  
*Retrieve and Apply Key(키 검색 및 적용) 페이지가 나타납니다.*
11. 피쳐 키를 받으면 이 웹 페이지의 절차를 완료합니다.  
자세한 내용은 자세한 내용은 이전의 [WatchGuard 장치 활성화](#) 단원에서 설명한 해당 장치 유형에 대한 지침을 참조하십시오.
  - [XTM 2 Series, 5 Series, 8 Series, 1050 장치](#)
  - [SSL 장치](#)
  - [XCS 장치](#)
12. **Finish(완료)**를 클릭합니다.  
*Activation is complete(활성화 완료) 페이지가 나타나고 사용자가 활성화한 WatchGuard 제품에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.*

---

## Firebox X e-Series 장치

1. 웹 브라우저를 열고 WatchGuard 웹 등록 사이트 (<https://www.watchguard.com/activate>)로 갑니다.  
*WatchGuard 웹 등록 사이트에 로그인 하지 않았으면 로그인해야 나타납니다. 로그인한 상태이면 시리얼 번호나 라이선스 키를 입력하라는 페이지가 나타납니다.*
2. 라이선스 키를 정확하게 입력하거나 붙여 넣습니다. 하이픈을 포함해야 합니다.  
*라이선스 키는 라이선스 키 안내 전자 메일이나 온라인 상점 영수증에 나와 있습니다.*
3. **Continue(계속)**를 클릭합니다.  
*Choose Product to Upgrade(업그레이드할 제품 선택) 페이지가 나타납니다.*
4. **Which product do you wish to upgrade or renew(업그레이드하려는 제품 선택)** 드롭다운 목록에서 업그레이드할 제품을 선택합니다.  
*업그레이드를 적용할 수 있는 제품만 목록에 나타납니다.*
5. 최종 사용자 사용권 계약 내용을 읽어 봅니다.
6. 최종 사용자 사용권 계약에 동의할 경우 **I have read and I accept the End-User License Agreement** (최종 사용자 사용권 계약을 읽었으며 이에 동의함)를 선택합니다.
7. **Activate(활성화)**를 클릭합니다.  
*Retrieve Feature Key(피쳐 키 검색) 페이지가 나타납니다.*
8. 피쳐 키 텍스트를 복사하여 텍스트 파일에 붙여 넣은 다음 안전한 위치에 저장합니다.
9. **Finish(완료)**를 클릭합니다.  
*Activation Successful(활성화 완료) 페이지가 나타나고 사용자가 활성화한 WatchGuard 제품에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.*

